# XIQ-C KVMセットアップ

## XIQ-C (無線LANコントローラ) セットアップの流れ

E



- VE6120K-10.01.01.0032.raw.xzをダウンロードして、KVM版をインストール (KVMインストールガイド参照)
- CLIでIPアドレス等を設定し、Webコンソールにアクセスできるようにする
  - https://x.x.x.x:5825
- 2. シリアル番号を取得
  - ・ インストール後、Webアクセスを行い、シリアル番号をご連絡 (シリアル番号を元にライセンスを発行)
- 3. ライセンスファイル投入
  - ライセンス投入後、XIQC-10.06.03.0005-1.dleを使用してアップグレードを実施
  - その後、無線コントローラとしての設定が可能になる







Activation Lice	nse 🕀
LICENSE DE	TAILS
>	
License Serve	r Status Evaluation
Serial Numbe	r [] ocking [D] 2340E-C1636
MAC Address	000C29D936C1
Activated Lice	nses 100
Managed Dev	ices
APs	2
Switches	0
System Limits	
APs	50
Switches	50
Clients	1000
Expire Date	Apr 6, 2024 9:20:21 AM (159 days left)
PKI Certificate	s Verified

Entry-Level (物理アプライアンス)		Virtua	lized (仮热	見アプライア	ンス)		Mid-Level (物理アプライアンス)	High-End (物理アプライアンス)
E1120		VE61	120		VE	5125	E2120/E2122-1	E3120-1/E3125
	<b>vm</b> ware	M	icrosoft yper-V	(VM	vmware	"ЖVМ		
		Small	Medium	Large	X-L	.arge	(Ctandalana)	
(Standalone) Total users: 2,000 Total APs: 125	нw	4 Core, 8 GB	6 Core, 16 GB	8 Core, 24 GB	32 C, 32 GB	20C, 32 GB	Total users: 16,000 Total APs: 2,000	Total users: 50,000 Total APs: 10,000
	HDD		80 GB		512 GB	250 GB	(HA)	(HA)
Total users: 4,000 Total APs: 250	Total users (Standalone/ HA)	1,000/ 2,000	4,000/ 8,000	8,000/ 16,000	16,000/32	2,000	Total users: 32,000 Total APs: 4,000	Total users: 100,000 Total APs: 20,000
4x GE Interfaces GE Management If	Total APs (Standalone/ HA)	50/ 100	250/ 500	500/ 1,000	2,000/4,0	00	2x 10GE (SFP+) 2x 1GE (Base-T) GE Management If	2x 10GE (SFP+) 2x 10GE (Base-T) GE Management If
		Virtu 1x G	a 2x GE/10 L Managem	GE Interface ent Interfac	es æ			
		— — – 成	-	2				

L.a.

## 参考: XIQ-C (無線LANコントローラ) 検証構成

- 初期設定でコントローラのインタフェースを設定
  - Admin Port:管理用インタフェース
  - Data Port: APと通信するインタフェース
- 運用端末からData PortへのWebアクセス設定が可能なため、Admin Portはダミーのアドレス設定でもOK (Data PortとAPが通信できるシング ルサブネットで検証可)
  - Data Port Settings
    - Management Traffic : Yes
    - Device Registration : Yes







- ・ KVMインストールガイド (英語)
  - <u>https://documentation.extremenetworks.com/Extreme%20Campus%20Controller/v5.46.03/VE6120K-</u>
     <u>VE6125K\_IG/downloads/VE6120K-</u>
     <u>VE6125K\_VirtualAppliance\_Installation\_Guide\_5.46.03.pdf</u>
- ・ Deployment ガイド (英語)
  - <u>https://documentation.extremenetworks.com/XIQC/10.07.01/</u> <u>downloads/ExtremeCloud\_IQ\_Controller\_v10.07.01\_Deploym</u> <u>Guide.pdf</u>
- ・ XIQ-C 設定ガイド (日本語)
  - <u>https://hantechnote.wordpress.com/#cat02</u>

### ExtremeCloud IQ Controller のテックバイト:

- [ビデオ]ExtremeCloud Appliance (VE6210) のインストール方法 💦 💊
- ExtremeCloud Appliance のアップデート方法 >
- ExtremeCampus Controller のダウングレード方法
- Universal AP はExtremeCloud IQ Controller にオンボーディングする 💦 💊
- AP はExtremeCloud IQ Controllerをディスカバリー方法 💦 💊
- [ビデオ]DHCP サーバでAP或いはDefenderはExtremeCloud Appliance に帰属

ExtremeCloud Appliance の設定概要 – サイト 💦 🔉

ExtremeCloud Appliance の設定概要 – デバイス 💦 🔉

- ExtremeCloud Appliance の設定概要 ネットワークとポリシー
- ExtremeCampus Controllerにてポリシーのコンセプト
- ExtremeCampus ControllerのAirDefense Baseの紹介 💦 🔹 🕨
- ExtremeCampus ControllerのAirDefense Baseの設定 💦 🔉
- ゲストユーザー向けのキャプティブポータル機能
- ExtremeCloud IQ Controller で6Ghz メッシュネットワーク構築のスタートキット 💦 🔉
- ExtremeCloud IQ Controller でユーザートラフィックの転送方法 💦 💊
- ExtremeCloud IQ Controller のクライアントロードバランス
- FxtremeCampus Controller とXMCの連携方法 💦 🔪

# KVMイメージ展開手順メモ

### KVMイメージ展開

### ① Rocky Linuxインストール

### ② KVMインストール

- dnf –y install **qemu-kvm libvirt virt-install**
- dnf-y install **virt-manager**
- NIC設定 (Bridge)

### ③ XIQ-C KVMイメージ配置

### ④ XIQ-C VM作成

### **⑤ XIQ-C セットアップ**

- その後、Webコンソールにアクセスできるようにする
- https://x.x.x.x:5825

### 検証環境構成 Tips

ラボ環境の都合により、VMware上にKVMをセットアップ。その上でXIQ-Cをセットアップ



### 検証環境構成 Tips

### vSwitch設定



. 11

### VMware ESXiにて新規仮想マシンを作成

🍄 新規仮想マシン		
<ul> <li>・ 1 作成タイプの選択</li> <li>- 名前とゲスト 05 の選択</li> <li>- 3 ストレージの選択</li> <li>- 3 設定の力タマイズ</li> <li>- 5 設定の確認</li> </ul>	作成タイプの選択 仮想マシンの作成方法を指定します。          新規仮想マシンの作成         OVF ファイルまたは OVA ファイルから仮想マシンをデ         既存の仮想マシンの登録	このオプションに従って、新規仮想マシンを作成します。 プロセッサ、メモリ、ネットワーク接続、およびストレー ジをカスタマイズできます。作成後にゲスト OS をインス トールする必要があります。
		戻る 次へ 完了 キャンセル

仮想マシン名には最大 80 文字指定できま	すが、ESXi の各インスタンス内で一意の名前にする必要がa	ぁります。
ゲスト OS をここで特定すると、ウィザー されます。	ドで、そのオペレーティング システムのインストールに適し	したデフォルト値が
互換性	ESXi 6.5 仮想マシン	•
ゲスト 0S ファミリ	Linux	•
ゲスト OS のバージョン	Red Hat Enterprise Linux 7 (64 ビット)	•

### VMware ESXiにて新規仮想マシンを作成 (続き)

### 設定のカスタマイズ

仮想マシンのハードウェアおよびその他のオプションを構成します

仮相ハードウェア 仮相マシンオプミ	·	
🔜 ハード ディスクの追加 🛛 🕅 ネット	ワーク アダプタの追加 🛛 🚪 その他のデバイスの追加	
▶ 🔲 CPU	4 🔻 🚺	
▶ ▓ メモリ	16 GB <b>v</b>	
▶ 🚍 八一ド ディスク 1	120 GB 🔻	8
▶ 🚱 SCSI コントローラ 0	VMware Paravirtual	۲
SATA コントローラ 0		$\otimes$
🚭 USB コントローラ 1	USB 2.0 <b>▼</b>	8
▶ 🕅 ネットワーク アダプタ 1	VM Network VM Network VM Network	8
▶ 🗐 CD/DVD ドライブ 1	ホストデバイス ▼	8
▶ 📃 ビデオ カード	カスタム設定の指定	

### 仮想ハードウェア 仮想マシン オプシ...

포 🚳

🔜 ハード ディスクの追加 🛛 🎟 ネットワーク アダプタの追加 🛛 블 その他のデバイスの追加

ソケットあたりのコア       1       ソケット:4         CPU のホットプラグ       CPU ホット アドの有効化         予約 <ul> <li>マ</li> <li>MHz</li> <li>MHz</li> <li>制限なし</li> <li>MHz</li> <li>シェア</li> <li>正常</li> <li>1000</li> <li>バフォーマンスカウンタ</li> <li>① 仮想 CPU パフォーマンスカウンタの有効化</li> <li>アイドウェア クジェクワ</li> <li>ロ (パードウェア クジュール 設定の アフィニテ</li> <li>ロ (パーマーム ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ</li></ul>	▼ 🔲 CPU	4 🔻 🚺			
CPU のホット ブラグ       CPU ホット アドの有効化         予約 <ul> <li>MHz</li> <li>MHz</li> <li>MHz</li> <li>制限なし</li> <li>MHz</li> <li>MHz</li> <li>ブ</li> <li>シェア</li> <li>正常</li> <li>1000</li> <li>Interpretation</li> <li>パードウェア仮想化</li> <li>パードウェアアシストによる仮想化をゲスト OS に公開 ()</li> <li>アケジュール設定のアフィニテ</li> <li>ハイパーフィンツディング フテータフ・有効</li> <li>アケジュール設定のアフィニテ</li> <li>ハイパーフィング フテータフ・有効</li> <li>ログパーフィング フテータフ・有効</li> <li>ログパーフィング フテータフ・有効</li> <li>ログパーマンス カウンタ</li> <li>ログパーフィング フテータフ・有効</li> <li>ログパーマン クリ</li> <li>ログパーマン クリ</li> <li>ログパーマン クリ</li> <li>ログパーマン クリ</li> <li>ログパーマン クリ</li> <li>ログパーマー クリ</li> <li>ログパーマ</li> <li>ログパー</li> <li>ログパー</li></ul>	ソケットあたりのコア	1 ▼ ソケット: 4			
予約 <ul> <li>● MHz</li> <li>● MHz</li></ul>	CPU のホット プラグ	□ CPU ホット アドの有効化			
制限     制限なし     ▼     MHz     ▼       シェア     正常     1000     ▼       ハードウェア仮想化     ノードウェアアシストによる仮想化をゲスト OS に公開 ()       パフォーマンス カウンタ     仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化       フケミュール設定のアフィニテ     ハイパーフィッグディング フテータフ・有効	予約	MHz V			
シェア     正常     1000     ▼       ハードウェア仮想化     マハードウェア アシストによる仮想化をゲスト OS に公開 ()       パフォーマンス カウンタ     □ 仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化       フケジュール設定の アフィニテ     ハイパーフィッグ フテータフ・有効	制限	制限なし ▼ MHz ▼			
ハードウェア アシストによる仮想化をゲスト OS に公開 ()         パフォーマンス カウンタ       □ 仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化         フケジュール設定の アフィニテ       ハイパーフレッグ フテータフ・有効	シェア	正常   1000			
パフォーマンス カウンタ     □ 仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化       フケジュール設定の マフィーテ     ハイパーフレッルディング フテータフ・有効	ハードウェア仮想化	✓ ハードウェア アシストによる仮想化をゲスト OS に公開 ()			
フケジュール設定のアフィーテー ハイパーフレッパブフテータフ・有効	パフォーマンス カウンタ	□仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化			
	フケジュール設定のマフィーテ	ハイパーフレッビディンパフテータフ・有効			

CD/DVD ドライブ 1	データストア ISO ファイル
ステータス	✔パワーオン時に接続
CD/DVD メディア	[datastore1] Rocky-9.3-x86_64-dvd.iso 参照

### Rocky Linuxインストール

ocky	ROCKY LINUX 9	.3 のインストー	
inux		🖽 us	ヘルプ
ROCKY LINUX 9	30-2-2-		
Rocki Elitory			
インストール時に使用	目する言語を選択してください。		
日本語	Japanese 📏 日本語 (E	日本)	
العربية	Arabic		
English	English		
Français	French		
Deutsch	German		
中文	Mandarin Chinese		
Русский	Russian		
Español	Spanish		
Afrikaans	Afrikaans		
አማርኛ	Amharic		
অসমীয়া	Assamese		
Asturianu	Asturian		
Беларуская	Belarusian		
Български	Bulaarian		
	C		



### Rocky Linuxインストール (続き)



# Rocky Linuxインストール OSアップデートしておく



### ② KVMインストール KVMインストール

### dnf –y install qemu-kvm libvirt virt-install

Ð	extreme@localhost:~ — sudo d	nf-yinstall	qemu-kv	m libvirt	virt…	۹			×
[extre	eme@localhost ~]\$ sudo dnf -y	install	qemu-k∨m	libvir	t vir	t-insta	11		
あなた これは	はシステム管理者から通常の講 通常、以下の3点に要約されます	習を受けた <sup>-</sup> :	:はずです						
#1 #2 #3	L) 他人のプライバシーを尊重す 2) タイプする前に考えること。 3) 大いなる力には大いなる責任:	ること。 が伴うこと							
[sudo]	extreme のパスワード:								
Rocky	Linux 9 - BaseOS		2.6	MB/s	2.2	мв	00:0	90	
Rocky	Linux 9 – AppStream		8.6	MB/s	7.4	мв	00:0	90	
Rocky	Linux 9 - Extras		20	kB/s	14	kВ	00:0	90	
依存関	係が解決しました。								
====== パック	ケージ	Arch	ジョ バージョ	======   ン 	=====	====== Repo	====	===== サイ	
 インス	トール :								
libvi	irt	x86_64	9.5.0-7	.el9_3		appstr	eam	24	k
qemu-	-kvm	x86_64	17:8.0.	0-16.el	9_3.1	appstr	eam	63	k
virt-	-install	noarch	4.1.0-4	.el9		appstr	eam	42	k
依存関	係のインストール:								
boost	t-iostreams	x86_64	1.75.0-	8.el9		appstr	eam	38	k
hoost	-svetem	x86_64	1.75.0-	P آم. 8		annstr	eam.	13	k

[extreme@localhost ~]\$ lsmod   grep kvm
kvm_intel 479232 0
kvm 1327104 1 kvm_intel
irqbypass 16384 1 kvm
[extreme@localhost ~]\$ sudo systemctl enablenow libvirtd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/libvirtd.service $\rightarrow$ /
usr/lib/systemd/system/libvirtd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/libvirtd.socket → /usr/
lib/systemd/system/libvirtd.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/libvirtd-ro.socket $\rightarrow$ /u
sr/lib/systemd/system/libvirtd-ro.socket.
[extreme@localhost ~]\$

Virt-managerインストール

### dnf -y install virt-manager

[extreme@localhost ~]\$ sudo dnf -y install virt-manager

メタデータの期限切れの最終確認: 0:02:15 前の 2023年11月28日 21時55分47秒 に実施 しました。

### 依存関係が解決しました。

パッケージ	Arch	バージョン	リポジトリー	サイズ
virt-manager	noarch	4.1.0-4.el9	appstream	528 k
依存関係のインストール				
gtk-vnc2	x86_64	1.3.0-1.el9	appstream	41 k
gvnc	x86_64	1.3.0-1.el9	appstream	94 k
libvirt-glib	x86_64	4.0.0-3.el9	appstream	43 k
弱い依存関係のインスト	ール:			
libvirt-daemon-kvm	x86_64	9.5.0-7.el9_3	appstream	24 k



Bridgeインタフェース設定

### 参考

https://qiita.com/yoshiyasu1111/items/8d07a4fd55116fba07f7



Bridgeインタフェース設定

参考 https://qiita.com/yoshiyasu1111/items/8d07a4fd55116fba07f7



(参考) BridgeインタフェースのIPアドレス設定例

nmcli connection modify bridge-br0 ipv4.method manual ipv4.addresses "192.168.11.8/24" ipv4.gateway "192.168.11.1" ipv4.dns 192.168.11.1

### 参考

https://qiita.com/yoshiyasu1111/items/8d07a4fd55116fba07f7



### ③ XIQ-C KVMイメージ配置

XIQ-C KVMイメージ(raw.xzファイル)をxzコマンドで解凍後、/var/lib/libvirt/images/ 配下に移動

```
[extreme@localhost ~]$ ls
VE6120K-10.01.01.0032.raw.xz テンプレート ドキュメント 音楽 公開
グウンロード デスクトップ ビデオ 回信
[extreme@localhost ~]$ sudo xz -dc VE6120K-10.01.01.0032.raw.xz > VE6120K-10.01.
01.0032.raw
[sudo] extreme のパスワード:
[extreme@localhost ~]$ sudo mv VE6120K-10.01.01.0032.raw /var/lib/libvirt/images
/
[sudo] extreme のパスワード:
[extreme@localhost ~]$
```

# ④ XIQ-C VM作成

### 仮想マシンマネージャー(virt-manager)を起動



## ④ XIQ-C VM作成 新しい仮想マシンを作成

新しい仮想マシン ×	新しい仮想マシン
<b>折しい仮想マシンの作成</b> ペテップ1/5	<b>新しい仮想マシンの作成</b> ステップ2/5
QEMU/KVM	インストールするオペレーティングシステムの選択(H
ーティングシステムのインストール方法の選択 ーカルのインストールメディア (ISO イメージまたは CD-ROMドライブ)(L)	
ットワーフィンストール(HTTP, HTTP3, 01 FTP) (I) 存のディスクイメージをインポート(E) 動インストール(N)	
キャンセル(C) 戻る(B) 次へ(B)	キャンセル(C) 戻る(B) 次・

### ④ XIQ-C VM作成

### CPU、メモリを設定。ストレージ割り当ては一旦、アンチェック



# ④ XIQ-C VM作成設定をカスタマイズ



# ④ XIQ-C VM作成設定をカスタマイズ > SCSIの追加

新しい仮想ハードウェアを追加				
📃 ストレージ	コントローラー			
<ul> <li>ヨントローラー</li> <li>ネットワーク</li> </ul>	詳細(D) XML(X)			
_ 、 ● 入力	種類(T): SCSI ▼			
<ul> <li>ダラフィック</li> <li>サウンド</li> </ul>	モデル(M): VirtlO SCSI 🔹			
≥ シロアルポート				

## ④ XIQ-C VM作成

### 設定をカスタマイズ > NIC追加、ブリッジインタフェースに接続

	QEMU/KVM 上の XIQ-C-VM	新しい仮想ハードウェアを追加
インストールの開始 イン	マストールのキャンセル	□ ストレージ ■ コントローラー 詳細(D) XML(X)
<ul> <li>標要</li> <li>のSの情報</li> <li>CPU数</li> <li>メモリー</li> <li>ブートオプション</li> <li>NIC:58:da:9f</li> </ul>	詳細(D) XML(X) <b>仮想ネットワークインターフェース</b> ネットワークソース(N): ブリッジデバイス ▼ デバイス名(V): brO デバイスのモデル(L): virtio ▼	・       ホットワークインターフェース         ・       グラフィック         ・       グラフィック         ・       サウンド         ・       シリアルポート         ・       パラレルポート         ・       オンソール         ・       エンソール         ・       チャンネル         NICO追加 (2個目)
<ul> <li>ディスプレイ VNC</li> <li>⇒ コンソール 1</li> <li>⇒ Channel (qemu-ga)</li> <li>ビデオ Virtio</li> </ul>	MAC アドレス(M): 52:54:00:58:da:9f IP アドレス(P): 不明 ・ リンクの状態(S): マクティブ	新しい仮想ハードウェアを追加          □ ストレージ       ネットワーク         ■ ネットワーク       詳細(D) XML(X)         □ 入力       仮想ネットワークインターフェース
	NICの設定変更	■ グラフィック ■ サウンド ⇒ シリアルポート ⇒ パラレルポート ⇒ コンソール NICの追加(3個目) リンクの状態(5): $♥ アクティブ$

# ④ XIQ-C VM作成 設定をカスタマイズ > ストレージ追加、XIQ-Cイメージを選択



# ④ XIQ-C VM作成

### 設定をカスタマイズ > ストレージ追加、XIQ-Cイメージを選択 (続き)

	新しい仮想ハードウェアを追加	×
🧧 ストレージ	ストレージ	
<ul> <li>■ コントローラー</li> <li>■ ネットワーク</li> </ul>	詳細(D) XML(X)	
<ul> <li>□ ↓ ↓ ↓ ↓</li> <li>□ ↓ ↓ ↓ ↓</li> <li>□ ↓ ↓ ↓ ↓</li> </ul>	○ 仮想マシン用にディスクイメージを作成する(R)	
● クラフィック ■ サウンド	20.0 – + GB デフォルトの場所で利用可能な 65.2 GiB	
シリアルポート パラレルポート	● カスタムストレージの選択または作成(S)	
<ul> <li>コンソール</li> <li>チャンネル</li> </ul>	管理(M) /var/lib/libvirt/images/VE6120K-10.	
② USBホストデバイス	デバイスの種類(D): 「ディスクデバイス ▼ パスの種類(B): SCSI ▼	
MDEVホストデバイス	▼詳細なオプション(0)	
	読み込み専用(E): 共有可能(B):	
<ul> <li>→ ファイルシステム</li> <li>⇒ スマートカード</li> </ul>	シリアル(L):	
<ul> <li>USB リダイレクト</li> <li>TPM</li> </ul>	キャッシュモテル(H): writeback Discard モード(E): ignore	
∞ಔ RNG ∞ಔ パニックの通知		
Virtlo VSOCK	キャンセル(C) 完了(F)	

### ④ XIQ-C VM作成 ブートオプションを確認後、インストールの開始

	QEMU/KVM 上の XIQ-C-VM
インストールの開始 インス	トールのキャンセル
概要          OS の情報          CPU数          メモリー          ブートオブション          SCSI ディスク1          NIC:58:da:9f          NIC:f2:55:90          メブレット          ディスプレイ VNC          コンソール1          Channel (qemu-ga)          ビデオ Virtio          コントローラー USB          コントローラー VirtIO SCSI          RNG /dev/urandom	詳細(D) XML(X) <b>自動起動 自動がにの は動デバイスの順序 記動デニューを有効化する ご SCSIディスク1 ※</b> NIC:58:da:9f <b>※</b> NIC:58:da:9
ハードウェアを追加(D)	キャンセル(C) 適用(A)



### ④ XIQ-C VM作成

### インストール開始後、loginプロンプトが表示されたらadmin/abc123 にてログイン

QEMU/KVM 上の XIQ-C-VM	×
ファイル(F) 仮想マシン(M) 表示(V) キーの送信(K)	
	₫ <mark>©</mark> ⊅
<pre>systemd[1]: Detected architecture x86-64. systemd[1]: Set hostname to <ve6120k>. systemd[1]: Initializing machine ID from random generator. systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, stem does not support BPF/cgroup firewalling. systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using ) systemd[1]: Created slice system-getty.slice. systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice. systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice. systemd[1]: Created slice system-serial\x2dfsck.slice. EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: commit=10,errors=remount-ro systemd-journald[320]: Received client request to flush runtime clocksource: tsc: mask: 0xfffffffffffffffffmax_cycles: 0x36c654c s: 881590691268 ns random: crng init dome EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts</ve6120k></pre>	<pre>but the local sy g IP firewalling. ; commit=10 : commit=10 : commit=10 : commit=10 : commit=10 : commit=10 : commit=10 : commit=10 : commit=10</pre>
ExtremeCloud IQ Controller version 10.01.01.0032 Unauthorized access is prohibited. VE6120K login: _ ad	jinプロンプトが表示されたら min/abc123 にてログイン

## ⑤ XIQ-C セットアップ セットアップウィザードを開始

Extreme Networks - ExtremeCloud IQ Controller
-Welcome to the ExtremeCloud IQ Controller v10.01.01.0032 Setup
Please enter the information as it is requested to continue with the configuration. Typically a default value is displayed in brackets. Pressing the [enter] key without entering a new value will use the bracketed value and proceed to the next item. If a default value cannot be provided, the prompt will indicate that the item is either (Required) or (Optional). The [enter] key may be pressed without entering data for (Optional) items. A value must be entered for (Required) items. At the end of the setup process, the existing settings will be displayed
Press [enter] to begin setup or CTRL-C to exit: <enter></enter>



# ⑤ XIQ-C セットアップadminパスワード、APアクセスパスワード設定

Admin password Configuration		adminパスワード変更
Change the password for the 'admin' a	account?(yin)[y]:_	変更してもしなくても、どちらでもOK

Change the password for AP access?(yin)[y]: Enter the new password for AP access: Repeat the new password for AP access: APコンソールログインパスワード設定 (後ほどWeb UIから変更も可能)

Port1 アドレス設定

Port: Port1 IP Address: 10.0.0.1 Netmask: 255.255.255.0 **ULAN ID: 4090** Tagged: No Management Traffic: Yes **Device Registration: Yes** Select port(Port1: 0 | Port2: 1)[Port1] Set IP Address[10.0.0.1]: Set Netmask[255.255.255.0]: Will the interface transmit tagged frames?(yin][n]: Would you like to enable management on this interface?(yin)[y]: Would you like to enable device registration?(yin)[y]: These are the updated Data Port Interface settings Name: physical 1 Port: Port1 IP Address: 10.0.0.1 Netmask: 255.255.255.0 **VLAN ID: 4090** Tagged: No Management Traffic: Yes **Device Registration: Yes** Do you accept these changes?(yin)[y]

**管理インタフェース** 兼、コントローラ - AP通信用インタフェースのIPアドレスを設定

KVM NIC設定

- NIC 1 Admin Port
- ・ NIC 2 Data Port1 (この設定)
- NIC 3 Data Port2

### Admin Port(検証環境では未使用)設定、DNSサーバ設定



Default Gateway設定

Current Global Default Gateway Settings Global Default Gateway: Enter the Global Default Gateway:10.0.0.254

These are the updated Global Default Gateway setting Global Default Gateway: 10.0.0.254 Do you accept these changes?(yin)[y] Default Gateway設定 Data Port1のGatewayを設定

### Time Zone設定

Current Time Se Time Zone: Amer Time Server 1: Time Server 2: Change Time set Change Time Zon Select a Region I Atlantic: 6 I	ttings ica/Toronto tings?(y¦n) e?(y¦n)[y]: (#)(Africa: Australia:	) [y]: 1   America: 2 7   Europe: 8	2   Antarctica: 3   An   Indian: 9   Pacific	Time Zone設定	
Atlantic: 6   A	ustralia: 7	: Eurone: 8 : Ind	ian: 9   Pacific: 10)·5		
Selected Region:	Asia	Larope. o i ina			
Select a Region(#	)				
Aden	· 1	Almatu	2		
Amman	3	Anadur	4		
Agtau	5	Aqtobe	6		
Ashgabat	7	Atyrau	8		
Baghdad	9	Bahrain	10		
Baku	11	Bangkok	12		
Barnaul	13	Beirut	14		
Bishkek	15	Brune i	16		
Chita	17	Choibalsan	18		
Colombo	19	Damascus	20		
Dhaka	21	Dili	22		
Dubai	23	Dushanbe	24		
Famagusta	25	Gaza	26		
Hebron	27	Ho_Chi_Minh	28		
Hong_Kong	29	Hovd	30		
Irkutsk	31	Jakarta	32		
Jayapura	33	Jerusalem	34		
Kabu l	35	Kamchatka	36		
Karachi	37	Kathmandu	38		
Khandyga	39	Kolkata	40		
Next: n i bag	κ το Region s	selection: c			
[America/Toronto	:73_			© EXTREME NETWORKS, INC. ALL RIGHTS RESERVI	D. <b>38</b>

### Time Zone設定(続き)、NTP Server設定



# ⑤ XIQ-C セットアップセットアップウィザードの終了

Admin password Configuration	1	
Change AP Password	2	
Change Data Port Settings	3	
Change Host Attributes Settings	4	
Change Global Default Gateway Settings	5	
Change Time Settings	6	
Apply Settings and Exit	Ĥ	
Exit Without Applying	Е	
***************************************	***************	**

Main Menu[A]:

Aを押下して終了

この後、別PCからWebコンソールにアクセス https://x.x.x.5825

# ⑤ XIQ-C セットアップXIQ-C Webコンソールにアクセス



### ログイン後、ライセンス投入ページが表示

ExtremeCloud IQ		admin - vto120K Small 10.01.01.0002
Serial Number (Locking ID)	2348E-C0CBA	
MAC Address	52540058DA9F	
Activation Package	Θ	
C 2022 Esteran Materials Inc.		ExtremeCloud IO Controller